

DS CO₂

Détecteur portable de CO₂

Le DS CO₂ mesure en continu le CO₂ dans l'air grâce à son capteur de mesure de haute précision. Fonctionnant avec un système d'alarme visuelle (échelle de LED) et auditive (bip simple, double, ou permanent), il garantit aux opérateurs en cave de travailler en toute sécurité, en assurant un niveau de protection optimale. L'utilisation d'un détecteur de CO₂ est recommandée par la MSA (Mutualité sociale agricole).



Avantages

- Actualisation de l'affichage toutes les 5 secondes
- Contrôle par seuils d'alarme
- Technologie Infrarouge Non Dispersif (NDIR)
- Grande facilité d'utilisation
- Fourni avec un certificat d'étalonnage
- Affichage en %
- Batterie rechargeable
- Contrôle du niveau de batterie

Possibilité de vérification et/ou d'étalonnage au sein des Laboratoires Dujardin-Salleron. Pas de besoin de calibration périodique.

Fourni avec câble USB C et clip ceinture

Réf. **199510**



Caractéristiques techniques

Gamme de mesure	0,01- 1,00%
Actualisation affichage	toutes les 5 secondes
Résolution	0,01%
Précision	+/- 10% de la mesure
Autonomie	2000 heures
Garantie	12 mois
Alimentation	Batterie Lithium-Ion 4,2V / Recharge : USB C
Dimensions, poids	160 x 70 x 30 mm, poids : 170g

Développé et fabriqué en France



Laboratoires Dujardin-Salleron
872, route de la Gare
37210 NOIZAY - FRANCE
Tel : +33 (0)2 47 25 58 25
Fax : +33 (0)2 47 25 58 30
info@dujardin-salleron.com
www.dujardin-salleron.com



Intertek