

# Thermo-hygromètre KH50

Enregistreur de température et humidité

Parfaitement adapté aux caves et aux chais, cet enregistreur de données compact est très simple d'utilisation. L'appareil mesure simultanément le taux d'humidité et la température, et affiche l'une des deux valeurs à l'écran. Par la suite, le téléchargement des données enregistrées se fait grâce à une connexion USB sur ordinateur. A noter que son boîtier aimanté est idéal pour une installation rapide.

## Avantages

- Capacité mémoire de 16 000 points
- Mesure de deux paramètres en simultanée : Humidité et température
- Boîtier aimanté pour une fixation magnétique simple et rapide
- Déchargement rapide des données (1000 valeurs par seconde)
- Logiciel de base téléchargeable gratuitement
- Afficheur LCD 1 ligne

## Programmes

- Logiciel de configuration et de visualisation des données téléchargeable gratuitement
- Logiciel de configuration et d'exploitation des données disponible en option



Réf. 411200



Thermo-hygromètre KH50	
Gamme de mesure	-20 à +70°C
Résolution	0,1 %
Précision	Hygrométrie (2.5% HR) Température (0,4°C de 0 à 50°C et 0,8°C en dessous de 0°C et au dessus 50°C)
Ecran	LCD 1 ligne
Connexion	micro USB
Alimentation	2 piles CR2032 fournies
Temps de charge	5h
Autonomie	365 jours
Conditions de mesure	de -20°C à 70°C
Dimensions et poids	61 × 40 × 22 mm - 40 g
Classe de protection	IP20